



[パーツB]  
印刷面を  
内側にして組む

スリットの幅は  
ダンボールの厚さに合わせて調整

スリットの幅は  
ダンボールの厚さに合わせて調整

[パーツB]  
印刷面を  
内側にして組む